

# Luftreiniger M

User Manual | Benutzerhandbuch | Manual de usuario | Guide d'utilisation | Instrukcja obsługi

---



## Filter

### Allgemeine Informationen

Dieses Gerät ist bereits mit drei eingelegten HEPASilent™ Filtern ausgestattet.

Partikelfilter entfernen:



PM2.5



Staub



Pollen



Haustierpartikel



Schimmel



Feinstaub

Smokestop™-Filter entfernen alle der oben genannten Schadstoffe sowie:



Hausstaubmilben



Bakterien



VOC (flüchtige organische Verbindungen)



Tabakrauch




Chemikalien



Kochgerüche

## Übersicht über das Gerät



1. Bedienfeld
2. Blaue LED-Anzeige
3. Abdeckung vorne
4. Lufteintritt
5. Luftaustritt
6. Sensorposition (Luftreiniger M)
7. Rückansicht (Luftreiniger M)

## Einstellen der Lüftergeschwindigkeit (Luftdurchsatz)

In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten des Luftreinigers aufgeführt

Steuerungsmöglichkeiten	Luftreiniger M	
Manuelle Steuerung über Berührungsschalter auf Bedienfeld		
Automatischer Modus auf Basis der Luftgütemessungen der eingebauten Sensoren. Diese Funktion ist über die Berührungsschalter auf dem Bedienfeld zu aktivieren.		

Zur ersten Reinigung, im Tagesbetrieb oder bei starker Luftverschmutzung wird die höchste Stufe empfohlen. Die niedrigste Stufe wird für den Nachtbetrieb empfohlen.

## Sicherheitsbestimmungen

Bei den Luftreinigern M handelt es sich um Elektrogeräte. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme durch und treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen, um Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden.



**WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Fortbestehen zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



**ACHTUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die die bei Fortbestehen zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

### Allgemeine Hinweise



**WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen ist ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einer Servicestelle oder einer entsprechenden Fachkraft zu ersetzen.**

- Schließen Sie den Luftreiniger mit dem mitgelieferten geerdeten Netzkabel direkt an eine geeignete geerdete Steckdose an. *(Beachten Sie die Angaben zur Spannung auf Ihrem Gerät)*
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Netzstecker vor.

### Vorgesehener Zweck



**ACHTUNG: Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.**

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn, dass diese Personen angemessen beaufsichtigt werden oder eine entsprechende Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person erhalten.

## Aufstellungsort



**Geeignet zur Aufstellung:** an einem Ort, wo die Luft ungehindert angesogen und abgegeben und frei zirkulieren kann



**Ungeeignet zur Aufstellung:** in einem Abstand von weniger als 10 cm von einem anderen Gegenstand.



**Do not** place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



**Ungeeignet zur Aufstellung:** in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Radiatoren, Herd oder Ofen.



**Ungeeignet zur Aufstellung:** in der Nähe von Nassbereichen, z. B. Badezimmer oder Waschküche, wo das Gerät mit Wasser in Kontakt kommen kann.





**Ungeeignet zur Aufstellung:** Außenbereiche.

## Vorbereitung

### Schritt 1

Klappen Sie den Deckel hoch und drücken Sie den Berührungsschalter für die Luftdurchsatzgeschwindigkeit.



## Bedienfeld und Berührungsschalter

Das Bedienfeld und die Berührungsschalter befinden sich unter dem Klappdeckel (siehe Schritt 2 „Inbetriebnahme des Luftreinigers“). Der graue Kreis um einen Berührungsschalter zeigt an, dass er nicht aktiviert ist. 20 Sekunden nach Einschalten des Geräts werden alle Berührungstasten auf herunter gedimmt (mit Ausnahme der Airflow-Geschwindigkeitskontrolle). Wenn Sie das Bedienfeld berühren, leuchten die Berührungstasten wieder

### Berührungsschalter auf dem Bedienfeld des Luftreiniger M



#### VOC-Anzeige

blau – Verschmutzungsgrad von „niedrig“ bis „mäßig“  
orange – Verschmutzungsgrad von „leicht“ bis „hoch“



1 blauer Balken – niedrigste Stufe



2 blaue Balken – mittlere Stufe



3 blaue Balken – höchste Stufe



#### Filter

grau und blau – kein neuer Filter nötig



orange – Filter wechseln und neu starten, Schalter hierzu 5 Sekunden gedrückt halten.



#### Autom. Geschwindigkeitsregelung

blauer Kreis – Gerät eingeschaltet  
graues Symbol – autom.  
Geschwindigkeit AUS  
blaues Symbol – autom.  
Geschwindigkeit EIN



#### PM2.5-Anzeige

blau – Verschmutzungsgrad von „niedrig“ bis „mäßig“  
orange – Verschmutzungsgrad von „leicht“ bis „hoch“


### WICHTIG!

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Filter wechseln oder Reinigungs- oder Wartungsschritte durchführen.

### Wechseln der Filter


#### Schritt 1

Deckel abnehmen.  
(Siehe „Pflege und  
Wartung, Schritt 1“).




#### Schritt 2

Oberen Filter entfernen.




#### Schritt 3

Beide Seitenfilter he-  
rausziehen.  
(Siehe „Pflege und War-  
tung, Schritt 2 und 3“).




#### Schritt 4

Beide neuen  
Blueair-Seitenfilter in die  
Seitenfächer einsetzen.  
Darauf achten, dass die  
Seite mit dem Vermerk  
**out/up** zur **äußeren  
Gerätewand zeigt**.




#### Schritt 5

Den dritten Blueair-Filter  
auf die Oberseite legen.  
Darauf achten, dass die  
Seite mit dem Vermerk  
**OUT/UP** nach **oben  
zeigt**.



#### Schritt 6

Deckel wieder aufset-  
zen und Gerät an die  
Stromversorgung an-  
schließen.  
Das Gerät ist nun ein-  
satzbereit.



orange – Filter wechseln und neu starten,  
Schalter hierzu 5 Sekunden gedrückt  
halten.